

Дополнительные устройства AV POWER EKF AVERES

ОПИСАНИЕ

Выключатели AV POWER могут комплектоваться дополнительными устройствами: независимыми расцепителями, расцепителями минимального напряжения, дополнительными и аварийными контактами, ручным поворотным приводом и электроприводом и различными их сочетаниями. Дополнительно электронные расцепители ETU2.2, ETU6.2 комплектуются коммуникационным модулем передачи данных на стандартные шины. При применении электронных расцепителей ETU2.2, ETU6.2 возможно создание интеллектуальных систем управления и защиты на базе контроллеров, для этого имеются различные модули связи и конвертеры протоколов, а также выносные панели программирования и индикации.


Дополнительные аксессуары в комплект поставки автоматических выключателей AV POWER не входят, за исключением AV-TX2 комму-

никационного модуля, который входит в комплект с расцепителями ETU2.2 и ETU6.2.


Пользователь самостоятельно приобретает данное оборудование и комплектует выключатель AV POWER в соответствии с особенностями защищаемого объекта. Способы установки дополнительных устройств зависят от типов устройств. Дополнительные и аварийные контакты, а также расцепители устанавливаются в специальные гнезда под фальш-панелью, которая крепится на винтах на корпусе выключателя. Проводники от дополнительных устройств выводятся на корпус выключателя с боков через специальные гнезда. Электро- и ручной приводы крепятся на корпусе выключателя. Коммуникационные модули и модуль индикации и программирования устанавливаются отдельно от выключателя и соединяются с ним посредством проводов, входящих в комплект.



Дополнительный контакт AX



Аварийный контакт AL



Независимый расцепитель SHT



Конвертер AV-DP



Модуль индикации AV-CM1



Аварийный контакт + дополнительный контакт AL+AX



Моторный привод CD2



Интерфейс связи ETU X.2



Конвертер AV-RS1



Расцепитель минимального напряжения UVT



Ручной поворотный привод CS-1, CS-2

АССОРТИМЕНТ

Габарит силового выключателя	Наименование	Артикул	
AV POWER-1	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для ETU справа	mccb-1R-AL-ETU-av	
	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для ETU слева	mccb-1L-AL-ETU-av	
	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для TR	mccb-1-AL-TR-av	
	AV POWER-1 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL для ETU	mccb-1-AX+AL-ETU-av	
	AV POWER-1 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL для TR	mccb-1-AX+AL-TR-av	
	AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для ETU	mccb-1-AX-ETU-av	
	AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для TR	mccb-1-AX-TR-av	
	AV POWER-1 Минимальный расцепитель UVT для ETU справа	mccb-1R-UVT-ETU-av	
	AV POWER-1 Минимальный расцепитель UVT для TR справа	mccb-1R-UVT-TR-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR AC230V	mccb-1-SHT-TR-ac230-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU AC230V слева	mccb-1L-SHT-ETU-ac230-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU AC400V слева	mccb-1L-SHT-ETU-ac400-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU DC220V слева	mccb-1L-SHT-ETU-dc220-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU DC24V слева	mccb-1L-SHT-ETU-dc24-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR AC400V	mccb-1-SHT-TR-ac400-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR DC220V	mccb-1-SHT-TR-dc220-av	
	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR DC24V	mccb-1L-SHT-TR-dc24-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов K2 для ETU	mccb-1-K2-ETU-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов K2 для TR	mccb-1-K2-TR-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов K3 для ETU	mccb-1-K3-ETU-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов K3 для TR	mccb-1-K3-TR-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов для заднего подключения F для ETU	mccb-1-F-ETU-av	
	AV POWER-1 Расширители выводов для заднего подключения F для TR	mccb-1-F-TR-av	
	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для ETU	mccb-1-CS1-ETU-av	
	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для TR	mccb-1-CS1-TR-av	
	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для ETU	mccb-2-CS2-ETU-av	
AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для TR	mccb-2-CS2-TR-av		
AV POWER-1 Электропривод CD2 для ETU	mccb-1-CD2-ETU-av		
AV POWER-1 Электропривод CD2 для TR	mccb-1-CD2-TR-av		
AV POWER-2	AV POWER-2 Аварийный контакт AL слева	mccb-2L-AL-av	
	AV POWER-2 Аварийный контакт AL справа	mccb-2R-AL-av	
	AV POWER-2 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL слева	mccb-2L-AX+AL-av	
	AV POWER-2 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL справа	mccb-2R-AX+AL-av	
	AV POWER-2 Дополнительный контакт AX слева	mccb-2L-AX-av	
	AV POWER-2 Дополнительный контакт AX справа	mccb-2R-AX-av	
	AV POWER-2 Минимальный расцепитель UVT справа	mccb-2R-UVT-av	
	AV POWER-2 Независимый расцепитель DC220V слева	mccb-2L-SHT-dc220-av	
	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC230V слева	mccb-2L-SHT-ac230-av	
	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC400V слева	mccb-2L-SHT-ac400-av	
	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT DC24V слева	mccb-2L-SHT-dc24-av	
	AV POWER-2 Расширители выводов K2	mccb-2-K2-av	
	AV POWER-2 Расширители выводов K3	mccb-2-K3-av	
	AV POWER-2 Расширители выводов для заднего подключения F	mccb-2-F-av	
	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS1	mccb-2-CS1-av	
	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS2	mccb-3-CS2-av	
	AV POWER-2 Электропривод CD2	mccb-2-CD2-av	
	AV POWER-3	AV POWER-3 Расширители выводов K2 250-400A	mccb-3-K2400-av
		AV POWER-3 Расширители выводов K2 500-600A	mccb-3-K2630-av
		AV POWER-3 Расширители выводов K3 250-400A	mccb-3-K3400-av
AV POWER-3 Расширители выводов K3 500-600A		mccb-3-K3630-av	
AV POWER-3 Расширители выводов для заднего подключения F 250-400A		mccb-3-F400-av	
AV POWER-3 Расширители выводов для заднего подключения F 500-600A		mccb-3-F630-av	
AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS1		mccb-3-CS1-av	
AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS2		mccb-4-CS2-av	
AV POWER-3 Электропривод CD2		mccb-3-CD2-av	
AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL		mccb-34-AL-av	
AV POWER-3/4 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL		mccb-34-AX+AL-av	
AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX		mccb-34-AX-av	
AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа		mccb-34R-UVT-av	
AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V слева		mccb-34L-SHT-ac230-av	
AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400V слева		mccb-34L-SHT-ac400-av	
AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220V слева		mccb-34L-SHT-dc220-av	
AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24V слева	mccb-34L-SHT-dc24-av		
AV POWER-4	AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL	mccb-34-AL-av	
	AV POWER-3/4 Дополнительный и аварийный контакт AX+AL	mccb-34-AX+AL-av	
	AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX	mccb-34-AX-av	
	AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа	mccb-34R-UVT-av	
	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V слева	mccb-34L-SHT-ac230-av	
	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400V слева	mccb-34L-SHT-ac400-av	
	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220V слева	mccb-34L-SHT-dc220-av	
	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24V слева	mccb-34L-SHT-dc24-av	
	AV POWER-4 Расширители выводов для заднего подключения F	mccb-4-F-av	
	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS1	mccb-4-CS1-av	
	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS2	mccb-1-F-av	
	AV POWER-4 Электропривод CD2	mccb-4-CD2-av	