

Управление преобразователем кнопками и потенциометром на панели.

Возможны два варианта управления преобразователем при помощи встроенных кнопок и потенциометра.



- 1) Запуск и остановка двигателя через пульт управления, регулировка частоты через кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ»

Значение параметров: F0-02=0, F0-03=0, F0-23=1

Запуск и остановка: прямое вращение двигателя – кнопка «ПУСК», обратное вращение - кнопка Назад/Функ, остановка двигателя - кнопка «СТОП/СБРОС».

Регулировка скорости: повышение частоты – кнопка «Вверх», снижение – кнопка «Вниз»

Значение заданной частоты при выключении/включении преобразователя не сохраняется

- 2) Запуск и остановка через пульт управления, регулировка частоты через встроенный потенциометр

Значение параметров: F0-02=0, F0-03=1, F0-23=1 (заводские значения по умолчанию)

Запуск и остановка: прямое вращение - кнопка «ПУСК»; обратное вращение – кнопка «НАЗАД/ФУНК»; остановка преобразователя – кнопка «СТОП/СБРОС»

Регулировка скорости: через встроенный потенциометр